

物联网表使用说明

天然气物联网表使用说明书

表体结构



红色功能键操作方式:

①短按键: 按住功能键 1 秒内松开, 用于显示信息切换和开阀操作;

短按键两次或者多次: 按一下松手, 再按一下, 多次重复上述操作即可。

②长按键：按住功能键 2-4 秒（听到滴的一声或者液晶显示器的数字跳动时）后松开，用于数据的同步。

具体情况

1、由于燃气表内电池电量不足导致的欠压关阀；

判断办法：燃气表上液晶显示屏显示 Err-00 或阀关、异常欠压。

解决办法：打开电池仓，更换四支全新碱性 5# 电池，更换完毕后，连续短按红色功能键两次开启阀门。



2、余额不足导致的关阀

判断办法：按红色功能键，查看燃气表上液晶显示屏的剩余量低于 0 元

解决办法：当燃气表余额低于 0 元时，燃气表处于关闭状态，首先得向燃气表内充值（可以通过“绩溪中油恒燃天然气”微信公众号进行充值，用户协

议号一定要输对，确认之后再点付款），充值金额会在 24 小时内同步到燃气表中，之后连续短按燃气表上红色功能键两次即可完成开阀。

注意，充完值后不是马上就能实现开阀的哦！但是如果您急着用，可以手动进行同步，也可完成开阀。

操作步骤如下：第一步，长按燃气表上红色功能键 2-3 秒，听见“滴”声后立马就把手放开，看见燃气表上显示“CXX-XXX”，或液晶显示屏上显示的数字自动跳动，那说明您操作正确，燃气表数据正在同步。如果液晶仪表上的数字没有自动跳动，待液晶屏不显示后重复以上操作。

第二步，根据各地区信号强弱的不同，大约需要等待 40 秒-1 分钟的时间，待燃气表上液晶显示屏上显示“End”或没显示时，连续短按红色功能键两次开启阀门。

